

Manual de utilizare detaliat – Aspire Pixo 1100 mAh

1. Prezentare generală

Aspire Pixo este un dispozitiv compact, cu ecran tactil și baterie integrată de 1100 mAh, dedicat începătorilor și utilizatorilor avansați care doresc un echilibru între performanță și simplitate.

2. Conținutul pachetului

- Dispozitiv Aspire Pixo 1100 mAh
 - Cartuș Pixo 0.4Ω (ideal pentru DTL/RDTL)
 - Cartuș Pixo 1.0Ω (ideal pentru MTL)
 - Cablu USB Type-C pentru încărcare rapidă
 - Manual de utilizare (format fizic)
-

3. Specificații tehnice

- **Capacitate baterie:** 1100 mAh
 - **Putere reglabilă:** 5W–30W
 - **Ecran:** tactil HD, 1.47” cu animații și teme personalizabile
 - **Moduri:** SMART, WATT (manual)
 - **Capacitate cartuș:** 3 ml
 - **Încărcare:** USB-C, 5V/2A
 - **Chipset:** ASP – siguranță îmbunătățită
-

4. Funcționare pas cu pas

Pornirea/Oprirea

- Apasă rapid de **5 ori** pe butonul de activare pentru a porni sau opri dispozitivul.

Navigarea prin meniul tactil

- Glisează lateral pe ecran pentru a accesa meniul.
- Selectează modul SMART pentru ajustare automată a puterii.
- Modul WATT permite ajustare manuală între 5W și 30W.
- Poți modifica teme și animații pentru un aspect personalizat.

Încărcarea cu lichid

1. Scoate cartușul din dispozitiv.
2. Deschide dopul lateral din silicon.
3. Toarnă lichidul preferat (max. 3 ml).

4. Așteaptă **5–10 minute** la primul refill pentru ca bumbacul să se satureze complet.

Reglarea fluxului de aer

- Dispozitivul are un **slider lateral**, glisabil pentru ajustarea ușoară între:
 - MTL (Mouth-to-Lung)
 - RDTL (Restricted Direct-to-Lung)
 - DTL (Direct-to-Lung)
-

5. Încărcarea bateriei

- Conectează cablul USB-C la un adaptor de **5V/2A**.
 - Pe ecran va fi afișat nivelul de încărcare în procente și o animație de progres.
-

6. Mentenanță și sfaturi utile

- Curăță contactele** o dată pe săptămână cu un șervețel uscat.
 - Evită scurgerile:** nu supraumple cartușul.
 - Schimbă cartușul** dacă simți un gust de ars sau pierdere de aromă.
 - Stochează** dispozitivul într-un loc uscat, ferit de temperaturi extreme.
 - Folosește doar **lichide compatibile**, între 50/50 și 70/30 VG/PG.
-

7. Protecții integrate

- Protecție la scurtcircuit
 - Oprire automată după 10 secunde de activare continuă
 - Detectare automată a rezistenței
 - Protecție la supraîncălzire și supraîncărcare
-

8. Probleme frecvente și soluții

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu pornește	Bateria este descărcată	Încarcă complet dispozitivul
Gust de ars	Lichid insuficient	Reumple și așteaptă 10 min
Abur slab	Puterea setată prea jos	Mărește wattajul treptat
Nu se activează la tragere	Cartuș prost conectat	Reatașează ferm cartușul

9. Informații suplimentare

- Garanția este de 3 luni de la data achiziției.
- Aspire recomandă utilizarea originală de accesorii și lichide certificat