

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE GTX GO 40/80

Pachetul conține:

- 1x Kit GTX GO 40 / 80
- 1x Atomizor Pod GTX 3.5ml/5
- 1x **Rezistentă Vaporesso GTX 0.6Ω/0.2**
- 1x Manual de utilizare

Funcții de protecție:

- Blocare în caz de scurtcircuit;
- Protecție de supraîncărcare;
- Nivel de încărcare scăzut al acumulatorului integrat;
- 10 secunde timeout pentru apăsarea accidentală a butonului de declanșare;

IMPORTANT. În urma utilizării țigării electronice se formează condens între cartuș și corpul bateriei. Va recomandăm să ștergeți zilnic cu un șervețel partea inferioară a cartușului și lăcașul acestuia din baterie.

ATENȚIE: Rezistențele incluse în kitul GTX Go 80 sunt pentru vaperii de tip direct lung. Dacă sunteți începător sau nu sunteți familiarizat cu acest tip de vapat va recomandăm să folosiți rezistențele GTX Mesh 0.6Ω - care oferă o senzație similară cu utilizarea țigărilor normale. Folosirea necorespunzătoare a rezistențelor de 0.2 ohmi duce la inundarea atomizorului.

1. Instalați cartușul

Conectați bateria și capacul prin absorbție magnetică, asigurați-vă că ansamblul este stabil.

2. Instalați rezistența

- Așezați vârful de picurare al capacului cu fața în jos și pregătiți rezistența;
- Instalați rezistența nouă pe pod ca și în imaginea de mai jos;
- Apăsați rezistența pentru a alinia baza rezistenței cu capacul.

* Consultați figura 1.

3. Umpleți cartușul cu lichid

- Deșurubați capacul superior de pe pod, consultați săgeata;
- Umpleți e-lichidul prin fanta de umplere;
- Înșurubați capacul superior pentru a reinstala în loc așa cum se arată;
- Vă rugăm să așteptați 5 minute pentru ca e-lichidul să pătrundă bine rezistența.

* Consultați figura 2.

4. Reglați fluxul de aer

Vă rugăm să rotiți capacul pentru a potrivi portul de admisie a aerului cu bateria pentru a regla volumul fluxului de aer.

5. Sistem de operare

- (1) Pornire / oprire: apăsați butonul de alimentare de 5 ori în 2 secunde.
- (2) Pentru a folosi țigara: apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare

Figure 1: Replace the coil



Figure 2: Fill e-liquid

